## راهنمای تنظیمات و تست مبدل شبکه USR

- گام 1 تغییر IP (در صورت نیاز)
  - گام 2 تنظيمات مبدل
  - گام 3 تست ارتباط با مبدل
  - گام 4 تست ارتباط با تجهیز

## گام 1 – تغییر IP (در صورت نیاز):

1 - در صورتی که IP مبدل در محدوده IP سیستم شما نباشد، ابتدا IP سیستم خود را در محدوده مشابه مبدل قرار دهید و در غیر اینصورت به گام بعد بروید.
 192.168.0.7 می باشد سیستم خود را در محدوده \*.192.168.0.7 از آنجایی که IP مبدل در حالت پیش فرض 192.168.0.7 می باشد سیستم خود را در محدوده \*.192.168.0.
 192.168.0.7 می باشد سیستم خود را در محدوده تا صفحه زیر قرار دهید.
 2 - IP مبدل را در نوار آدرس مرورگر خود بطور مثال بصورت Total (192.168.0.7) وارد نموده تا صفحه زیر ظاهر گردد:

VSR-DR301	× +	∨ – □ X
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C A Not	secure   192.168.1.70	🖻 ☆ 🔲 😩 :
Firmware Version:V5013 Ty	pe:F0	蛀
su ۱۰۰ گې	SR T Experts-	Be Honest, Do Best!
Current Status	Status	Help
Local IP Config	Module Name: USR-DR301	Current IP
Serial Port	Current IP Address: 192.168.1.70	Address:
Expand Function	MAC Address: f4-70-0c-69-a1-ec TX Count/RX Count: 0/ 0 bytes	module
Misc Config	Remote IP/TX/RX:	IP/TX/RX:
Reboot		IP of server or device connecting with module;reset for disconnect TX/RX:data volume



3 – حال گزینه "Local IP Config" را انتخاب و IP مبدل را به محدوده شبکه خود (در این مثال 192.168.1.70) تغییر دهید و کلید "Save" را فشار دهید:

USR-DR301	× +					✓ - □	
← → C ▲ Not	secure   192.168.1.70					6 🖈 🛛 🛓	)
Firmware Version:V5013 Ty	/pe:F0					迚	Ì
	SR TEXT ts-				Be Hor	nest, Do Best.	!
Current Status		param	eter			Help	ľ
Local IP Config	IP type: Stat	c IP 🗸				• IP type:	
Serial Port	DNS type: Man	ual 🗸				StaticIP or DHCP	
Expand Function	Static IP: 192	. 168	. 1	. 70		<ul> <li>StaticIP: Module's static ip</li> </ul>	
Misc Config	Submask: 255 Gateway: 0	. 255	. 255	. 0 . 0		<ul> <li>Submask: usually</li> </ul>	
Reboot	DNS Server: 0	. 0	. 0	. 0	2	255.255.255.0	
		Save	Cancel			<ul> <li>Gateway.</li> <li>Usually router's ip address</li> <li>DNS IP:</li> </ul>	

4 – سپس کلید "Restart Module" را طبق تصویر زیر کلیک نمایید تا تغییرات ذخیره گردد.





5 - حال IP مبدل شما در محدوده IP شبکه اصلی قرار گرفته، بنابر این IP سیستم خود را به حالت قبل برگردانید.

گام 2 – تنظيمات مبدل:

IP –1 مبدل را در نوار آدرس مرور گر خود در این مثال بصورت http://192.168.1.70 وارد نموده و وارد
 صفحه وب مبدل شوید.

2 – گزینه "Serial Port" را انتخاب و تنظیمات را مطابق شکل زیر انجام دهید و سپس کلید "Save" را فشار دهید:

AUSR-DR301	× +			✓ - □ ×
← → C ▲ No	t secure   192.168.1.70			le ☆ □ ≗ :
Firmware Version:V5013	Type:F0			蛇
	SR OT Experts-		Be Ho	nest, Do Best!
Current Status		parameter		Help
Local IP Config	Baud Rate:	9600	bps(600~460.8K)	HTTPD URL:
Serial Port	Data Size:	8 🗸 bit	12	Module add GET/POST and
Expand Function	Parity:	None 🗸		HTTP/1.1 in URL
Misc Config	Stop Bits:	1 V bit		according to user's
Debest	Local Port Number:	5005	(1~65535)	setting.
Reboot	Remote Port Number:	8234	(1~65535)	Header:
	Work Mode:	TCP Server ¥		Module add HOST automatically
	Remote Server Addr:	192.168.0.201		according to user's
		[192.168.0.201]		Length"automaticall
	RESET:			in POST mode.
	LINK:			
	INDEX:			
	Similar RFC2217:			
		Save Cancel		
• []				•

3 – سپس در پنجره زیر، کلید "Restart Module" را کلیک کرده تا تغییرات ذخیره گردد. در اینجا تنظیمات مبدل خاتمه می یابد.

USR-DR301	× +		~			>	<
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C A Not	secure   192.168.1.70		E	• ☆		1	:
Firmware Version:V5013 Ty	/pe:F0				ļ	<del>主</del> 文	
	SR T Experts-		Be Hones	t, Do	Bes	11	
Current Status	Re	eboot		He	lp	*	ľ
Local IP Config	Restart Module	Restart Module	R	estart n	nodule		l
Serial Port							l
Expand Function	•						L
Misc Config							
Reboot							
4						•	

گام 3 – تست ارتباط با مبدل:

1− تست ارتباط با "مبدل سریال به شبکه" توسط نرم افزار Hyper Terminal با انجام مراحل زیر صورت می پذیرد.

فولدر Hyper Terminal را از روی CD که در اختیار شما قرار داده شده، بر روی Hard دستگاه خود کپی نمایید. و برنامه Hyper Terminal را طبق تصویر زیر اجرا نمایید.

Name	Date modified	Туре	Size
BUFR.zzz	3/10/2008 11:00 PM	ZZZ File	3,474 KB
😼 htpe63	2/7/2008 11:00 PM	Application	1,292 KB
🗟 hypertrm.d	2/7/2008 11:00 PM	Application extens	337 KB
😂 hypertrm	2/8/2008 11:00 PM	Application	28 KB
? hypertrm	2/8/2008 11:00 PM	Help file	25 KB
💿 install	2/8/2008 11:00 PM	Windows Batch File	1 KB

2 - در پنجره زیر، گزینه "Yes" را انتخاب نمایید.



3 − در پنجره زیر، یک نام به دلخواه وارد و کلید "OK" را انتخاب نمایید.



4 – در پنجره زیر "Connect using" را باز نموده، گزینه "TCP/IP (Winsock)" را انتخاب و سپس کلید "OK" را فشار دهید.

Enter details for			a
<u>Country/region</u> :	United States (1)		3
Ar <u>e</u> a code:	021		1
Phone number:			y
Co <u>n</u> nect using:	СОМЗ		1
	COM3 TCP/IP (Winsock)	6	_
	ОК	Cancel	T

4 – در قسمت "Host address"، ۱۳ مبدل، که در بالا "192.168.1.70" قرار داده بودیم را وارد نمایید و شماره پورت را نیز در گزینه "OK" مانند بالا، مقدار 5005 قرار داده و کلید "OK" را بزنید.

Connect To		?	×
test	1		1
Enter details for t	he host that ye	J call:	
<u>H</u> ost address:	192.168.1.70		
Port nu <u>m</u> ber:	5005	-	
Connect using:	TCP/IP (Winsock	a	2
	ок		ancel
3			

4 – در صورتی که در پایین پنجره، عبارت "Connected" و زمان برقراری ارتباط ظاهر شد، ارتباط شبکه ای با مبدل برقرار است. در غیر اینصورت مراحل قبل را مجددا مرور نمایید.



گام 4 – تست ارتباط با تجهیز:

1 – در صورتی که تجهیز (در مثال دیتالاگر) به مبدل متصل است، می توانید ارتباط با تجهیز را نیز تست نمایید. در صفحه "Hyper Terminal" عبارت \$01V را تایپ نموده و "Enter" را فشار دهید. در صورت برقرار بودن ارتباط عبارت زیر ظاهر می گردد.

توجه: در هنگام تایپ، عبارات بر روی صفحه ظاهر نمی گردند بنابر این می بایست حروف فوق به دقت تایپ شوند و در صورت زدن کلیدهای "Arrow Keys" یا "Delete" یا نظایر آن تست ارتباط عمل نخواهد کرد. در صورت تایپ کلیدهای اضافه، یک بار کلید "Enter" را زده و سپس تنها عبارت \$01V را مجددا تایپ نموده و "Enter" را فشار دهید.

🔝 test - HyperTern	ninal							76 <u>8</u> 7	×
<u>File Edit V</u> iew	<u>C</u> all <u>T</u> ransfer <u>H</u>	lelp							
0 🖻 🗃 🖉 🛛	0 🖰 😭								
<u>=</u> Partonega	rTiny1020	03.0006.	.14						
Commun. 10.00.21	8.4. J.t	TCD/ID	SCROU	CADS	NUM	Capture	Print echo		-

2 – با رعایت قواعد فوق در صورتی که عبارت ظاهر نشد، دو سیم قرمز و آبی (RX, TX) را مطابق تصویر زیر بر روی مبدل جابجا نمایید و مجددا مرحله تایپ عبارت را تکرار نمایید.



